



Umbau der Jura- Maschinen auf EAC / PAC



Die Cappuccinatore Easy Auto Cappuccinatore (EAC, Bild links) und Profi Auto Cappuccinatore (PAC, Bild rechts) liefern gute Milchschaumergebnisse und sind auch nachträglich erhältlich.

Zum Umbau der Maschinen auf einen EAC oder PAC ist zunächst für einige Maschinen ein geändertes Dampfrohr notwendig. Das Serien- Dampfrohr ist zu lang und ermöglicht kein Darunterstellen der Tassen. Für die verschiedenen Typen sind Dampfrohre der S- bzw. E- Klasse für den Anbau der Cappuccinatore nötig. Die Typen sind unter den Bildern aufgeführt. Nichtgenannte Maschinen benötigen kein neues Dampfrohr.

	
<p>Dampfrohr kurz E- Serie</p> <p>Wird benötigt für: E40, E5, E50, E55, E60, E65, E70, E74, E75</p>	<p>Dampfrohr kurz S- Serie</p> <p>Wird benötigt für: 300, 3000, 500, 5000, ULTRA, ULTRA Cappuccinatore und Evolution, M30, S50, S55, S70, S75, X30, X70, Scala, Scala Vario, 401, 4000, S90, S95</p>

Daneben ist das sog. Connectorsystem notwendig. Das Connectorsystem erlaubt die Verwendung einer speziellen Wasserdüse für einen gleichmäßigen Wasserstrahl und einer Dampfduße zum Erhitzen von Getränken. Zusätzlich können die als Zubehör

erhältlichen Profi-Auto-Cappuccino und Easy-Auto-Cappuccino verwendet und auf das Connectorsystem aufgeschoben werden.

Die folgenden Maschinen haben bereits das Connectorsystem: E10, E20, E25, E45, E80, E85, F7, F70, S85, F5, F50, F9, F90, N5, N9, N90, S9, S9 avantgarde, 701. Für alle anderen muss es mitbestellt werden.

